


Load Chart - configurations with End Stirrups
Belastungstabelle - Konfigurationen mit Endbügel
Tableau des charges - configurations avec étriers d'extrémité



Fig. : 36000000-01

Sky Stage Ultra LOAD CHART for End Stirrup suspended platforms, according to EN 1808 (PN 36008300)				Hoist(s) : Type and WLL (Work Load Limit) (1)												 N.V. Sky Climber Europe S.A. Nijverheidstraat 23 B-2570 Duffel Belgium	
Length of platform (3)	Configuration	Number of hoists	Self weight (platform only) (4)	Compact 400 Kg		CX500 500 Kg		Alpha 500 500 Kg		FNX 650 Kg		Alpha 800 800 Kg		T min. (2)	T min. (2)		
				Rated Load (persons included) (5)	Max. Nr. of persons (6)	Rated Load (persons included) (5)	Max. Nr. of persons (6)	Rated Load (persons included) (5)	Max. Nr. of persons (6)	Rated Load (persons included) (5)	Max. Nr. of persons (6)	Rated Load (persons included) (5)	Max. Nr. of persons (6)				
[m]			[Kg]	[Kg]	[m]	[Kg]	[m]	[Kg]	[m]	[Kg]	[m]	[Kg]	[m]	[Kg]	[m]		
2	2	2	113	360	2	360	2	360	2	360	2	360	2	360	2		
3	3	2	129	540	3	540	3	540	3	540	3	540	3	540	3		
4	2+2	2	164	510	4	700	4	700	4	720	4	720	4	720	4		
5	2+3	2	181	490	5	680	5	680	5	900	5	900	5	900	5		
6	3+3	2	197	480	4	670	6	670	6	960	6	1080	6	1080	6		
7	2+3+2	2	232	440	4	630	6	630	6	620	7	1080	7	1080	7		
8	3+2+3	2	249	430	4	610	6	610	6	610	8	1080	8	1080	8		
9	3+2+2+3	2	265	410	3	600	6	600	6	890	8	1080	9	1080	9		
10	3+2+2+3	2	300	410	3	560	5	560	5	860	8	920	10	920	10		
11	3+3+2+3	2	316	360	3	550	5	550	5	750	8	750	8	750	8		
12	3+3+3+3	2	333	340	2	530	5	530	5	680	7	680	7	680	7		

- 1) Charge max. d'utilisation du treuil / Max. Betriebslast der Winde
- 2) Minimum Length T in meters over which the load is distributed (EN1808) + explanation of distribution of Rated Load on platform : see User Manual 36UMM001 / Longueur minimal T en mètres sur laquelle la charge est répartie (EN1808) + explication sur la répartition de la charge nominale sur la plate-forme : voir manuel utilisateur 36UMM001 / Minimum Länge T in Meter über welche die Last verteilt wird (EN1808) und Verteilung der Nennlast auf die Bühne : siehe Gebrauchsanleitung 36UMM001.
- 3) Longueur de la plate-forme / Gesamtlänge der Bühne
- 4) Poids propre de la plate-forme (seulement la plate-forme) / Eigengewicht von Bühne (nur Bühne)
- 5) Charge nominale max. de la plate-forme, personnes inclus/ Max. Nutzlast von die Bühne, Personen inbegriffen
- 6) Nombre de personnes max. / Max. Personenzahl

